三和電気計器(株)

Windows10 パソコン上でのPC7シリーズドライバ更新方法

Windows10 パソコンでPCLink7にてPC7シリーズを使用時にドライバが正常に検出できない場合は、次の手順でHIDデバイスのドライ バ更新をする必要があります。

<u>-</u> ਸੰਸਟੇ ਸ	マネージャー	×
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(H) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <t< td=""><td>KB-USB7をPCに接続後、 !マークのデバイスが追加されます。 このデバイスをマウス右クリックで "ドライバーソフトウェアの更新"を選びます。</td><td>~</td></t<>	KB-USB7をPCに接続後、 !マークのデバイスが追加されます。 このデバイスをマウス右クリックで "ドライバーソフトウェアの更新"を選びます。	~



	×	
۲	🛯 ドライバー ソフトウェアの更新 - USB 入力デバイス	
	コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
	次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:	
	C:¥Users¥pana_cf-ax2¥Documents > 参照(<u>R</u>)	
		こちらをクリックします。
	→ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) < この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテコリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。	
	次へ(N) キャンセル	
	×	
€	◎ ドライバー ソフトウェアの更新 - USB 入力デバイス	

このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。	
バードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。インストールするドライバーの ディスクがある場合は、[ディスク使用] をクリックしてください。	
▼ 互換性のあるハードウェアを表示(C)	
国 USB 入力デバイス	
このドライバーはデジタル署名されています。 ドライバーの署名が重要な理由	こちらをクリックします。
次へ(N) キャンセル]

		×	
⑥ 『ドライバー ソフトウェアの更新 - USB 入	カデバイス		
ドライバー ソフトウェアが正常に更新される このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終	ました。 了しました:	正常に終了した	ことを確認します。
USB 入力デバイス			
		閉じる(<u>C</u>)	

<u>a</u>	デバイス マネージャー	- 🗆	×
ファイル(E) 操作(A) 表示(⊻) ヘルプ(H)			
🗢 🔿 📅 📓 🖥 🖬 👰 🎼			
▶ 🐻 イメージング デバイス			^
▶ 💵 オーディオの入力および出力			
▷ 📭 コンピューター			
▶ 🐗 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー			
▷ 🜉 システム デバイス			
▷ 💯 セキュリティ デバイス			
▶ 🖾 センサー			
▶ 🔟 ソフトウェア デバイス			
▶ 💼 ディスク ドライブ			
▶ 🎭 ディスプレイ アダプター			
▶ 🕎 ネットワーク アダプター			
▶ 🦢 バッテリ			
▲ 1 に ヒューマン インターフェイス デバイス			
GPIO ボタン ドライバー			
GPIO ボタン ドライバー			
IIIII 単拠デバイス			
IIIII 準拠デバイス			
IIIII 準拠デバイス			
Im HID 準拠デバイス			
Microsoft Input Configuration Device			
調 USB 入力デバイス	トラームビッシュ システレナ 本部レナナ		
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	!マークか泪えていることを唯認します。		
USB 入力デバイス			
			~
Wireless Switch Collection for Danasonic			

以上。