

PCLink7 インストールマニュアル

1. 準備


- 1.1. PCLink7インストールディスクを用意します。
- 1.2. ご使用のPC（パソコン）が次の性能以上の環境であるかご確認ください。
 - ・ 必須： CPU：1.6GHz、メモリ：1GB 以上
 - ・ 推奨： CPU：Core2 Duo 2GHz、メモリ：2GB 以上を推奨
- 1.3. インストールするPCのOSが日本語 Windows XP、Windows Vista (32bit)、Windows 7 (32bit/64bit)、Windows8/8.1、Windows 10 Home/Pro のいずれかであることを確認します。
- 1.4. OSがWindows XPの場合は、Microsoft .Net Framework2.0 以上がインストールされていることが必要です。されてない場合は、Microsoft のダウンロードセンターからインストールしてください。
- 1.5. PCのアカウントが管理者であることを確認します。
- 1.6. 準備ができましたら、インストールディスクをCDドライブに挿入します。

※注意

I.Windows10にインストールする際に、パソコンによって.NET Framework 3.5が無効になっている場合は、有効にする必要があります。

.NET Framework 3.5 を有効にする操作は以下の通りです。

1. [コントロール パネル] を開き、[プログラム] の項目をクリックし、[プログラムと機能] で [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。
2. .NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む) チェック ボックスをオンにして [OK] をクリックし、メッセージが表示された場合はコンピューターを再起動します。




Ⅱ. バージョン 1.41 より前のバージョンからの更新インストールでは、PCLink7 の設定内容が工場出荷時設定に戻ります。それまでの設定情報ファイル (PCLink7_config) はインストール先のフォルダ (デフォルト : C:\Program Files\SANWA\PCLink7) にありますので、このファイル (PCLink7_config) をマイドキュメント\PCLink7 フォルダにコピーすれば、今までの設定でご利用になれます。

2. インストール手順

2.1. インストーラの起動

JPN¥32bit¥setup.exe をダブルクリックします。

※Windows7 64bit マシンの場合は、JPN¥64bit¥setup.exe をダブルクリックします。




2.2. ユーザーアカウント制御

「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と聞かれますので、「はい」をクリックします。Windows XP はこの表示はありません。




2.3. PCLink7セットアップウィザードへようこそ

[次へ(N)] をクリックします。




2.4. インストールフォルダの選択

特にフォルダを変更する必要がなければ、[次へ(N)] をクリックします。





2.5. インストールの確認

[次へ(N)] をクリックしてインストールを開始します。



2.6. インストールをしています

インストール中の経過を表示しますのでしばらくお待ちください。



インストールが完了しました。



インストールが完了しましたので、[閉じる (C)] をクリックして終わります。



以上でインストールは終わりです。

3. インストールで作成されるファイル

インストールが正常に終了すると、インストールしたフォルダに次のファイルが作成されます。
インストールが完了すれば、特に確認する必要はありません。



ファイル名	説明
PCLink7 (拡張子:exe)	PCLink7 のアプリケーション
PCLink7 (拡張子:ico)	PCLink7 のアイコン
HidApi.dll	通信用の Dynamic Link Library ファイル
DMMCommonInfo.dll	DMM 用の Dynamic Link Library ファイル
PC773DataAnalysis.dll	PC773 専用の Dynamic Link Library ファイル
PCLink7Help(拡張子:chm)	Help フォルダの中に作成されるヘルプファイル
PCLink7_default	工場出荷時設定の設定情報ファイル

4. アンインストール

インストールした PCLink7 を削除するには 2 つの方法があります。

インストールで使ったインストーラの setup.msi を起動するか、[コントロールパネル] から [プログラムと機能] のアンインストールを使用する方法です。

4.1. setup.msi によるアンインストール

インストールディスクに入っている setup.msi をダブルクリックして起動します。

下方の「PCLink7 の削除 (M)」を選んで、[完了 (F)] ボタンをクリックします。



4.2. コントロールパネルによるアンインストール

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] を選択します。プログラムの一覧が表示されますので、その中から「PCLink7」をクリックして、右クリックするとアンインストールができます。

Windows XP の場合は、[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] で一覧が表示され、その中から「PCLink7」をクリックすると、[削除] ボタンが現われクリックするとアンインストールができます。

5. プログラムの起動

PCLink7の起動は、[スタート] → [すべてのプログラム] → [SANWA] → [PCLink7] を選択するとできます。

また、デスクトップにPCLink7のアイコンをダブルクリックしても起動できます。



PCLink7のアイコン

6. DMMとの接続

PCLink7をインストールしたコンピューターとDMM（デジタルマルチメータ）を接続するには、USB光通信ユニットが必要です。

例えば、DMMがPC773の場合は、専用USB光通信ユニットのKB-USB773（別売り）が必要になります。

詳細については、インストールしたヘルプファイル（[ヘルプ] → [目次]）の「DMMとの接続」をご覧ください。

※注意

稀に他社のUSB接続周辺機器と競合し、光リンクUSB接続ケーブルの検出が正常に動作しない可能性があります。そのような場合には、USB周辺機器（マウスやキーボードを除く）をパソコンのUSB端子から取り外して、光リンク接続ケーブル接続のみでご使用ください。

7. もしインストールできなかったら

インストーラファイルの setup.msi をダブルクリックしてもインストールが始まらない、途中で失敗する等がありましたら、以下についてご確認ください。

- コンピューターのOS
インストールが可能なWindows OSはWindows XP、Windows Vista、Windows 7です。Windows XPの場合は、Microsoft .Net Framework2.0以上が必要です。
- セキュリティソフトなど
インターネット接続ソフトやセキュリティソフトなどの常駐プログラムを停止させた状態で、インストールを行ってください。
- ハードディスクの空き容量
ハードディスクに十分な空き容量があるかご確認ください。少なくとも30MB程度の空き容量は必要です。
- ユーザーアカウント
インストーラプログラム（setup.msi）を管理者権限で実行してください。

「1. 準備」を再度ご確認ください。

以上